



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo multiuso de curado rápido DAP® RapidFuse™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presentamos el Adhesivo multiuso de curado rápido DAP® RapidFuse™: el último avance en tecnología de vanguardia. Fácil de usar. Endurece en 30 segundos, cura en 30 minutos. Apto para todos los materiales comunes del hogar, con una unión de resistencia profesional que es 40% más fuerte que los adhesivos de poliuretano. Se diferencia de los superpegamentos tradicionales, y la unión no se torna quebradiza proporcionando durabilidad a largo plazo. La unión es transparente - sin espuma expansiva, sin pegamento que gotee, sin complicación. Limpieza con agua y jabón. Uso en interiores/exteriores



EMPAQUE	COLOR	UPC
0.85 oz (24.1 g)	Transparente	7079800155
Tubo de 0.2 oz (6g)	Transparente	7079800158
Brocha de 0.56 oz (16g)	Transparente	7079800173

USOS SUGERIDOS

- Madera
- Aluminio
- Acero
- Caucho
- ABS
- PVC
- Melamina/laminado HPL
- Policarbonato
- Cerámica y porcelana
- Vidrio
- Telas
- Piedra y concreto
- Baldosa
- Papel
- Compuestos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: ¡LEA LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE USAR!

1. Use guantes para evitar el contacto con la piel.
2. Para un rendimiento óptimo, cubra adecuadamente una de las dos superficies adyacentes.
3. Una las dos superficies con presión (suficiente para colocar juntas las superficies ajustadamente). No es necesario que ocurra una gran cantidad de escurrimiento por la presión.
4. 30 segundos para colocar, 30 minutos para curar.

Si la boquilla se atasca, simplemente límpiela con un pasador o un clip. Retire el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca (no use agua). Raspe y/o lije el adhesivo curado. Evite el contacto directo con la piel. No transfiera a ningún otro contenedor. Conserve el contenedor cerrado firmemente.

Nota:

No es adecuado para polietileno, polipropileno ni PTFE. Pruebe previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda ni lavavajillas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Etilcianoacrilato
Consistencia:	Líquida
Volatilidad:	>.2%
Punto de ignición:	190°F (88°C)
Peso/galón:	9.18 libras (4.2 kg)
Olor:	Fuerte
Rango de temperatura para la aplicación:	Superior a 50°F (10°C)
Temperatura óptima del envase:	55°F a 85°F (13°C a 29°C)
Rango de temperatura de servicio:	Hasta 180°F (82°C)
Tiempo de manipulación:	3 minutos
Cura completamente en:	4 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Cubrimiento:	5-15 mL/pies ² (El cubrimiento óptimo se base en la uniformidad y porosidad del sustrato)
Vida útil:	18 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de curar: Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca y vuelva a colocar la tapa. Después de limpiar, moje cualquier toalla de papel usada para limpiar el adhesivo con agua antes de desechar.

Manos: Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda o enrolle suavemente el adhesivo (NO HALE), enjuague el área de contacto con agua y busque atención médica si fuese necesario.

Después de curar: El adhesivo curado se puede cortar con precaución usando una hoja afilada o se puede retirar con acetona.

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! IRRITANTE A LOS OJOS. SE ADHIERE A LA PIEL DE INMEDIATO. Contiene etilcianoacrilato. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite inhalar las emanaciones prolongadamente. Utilice con ventilación adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. **PRIMEROS AUXILIOS:** Contacto con la piel - Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda suavemente o enrolle el adhesivo (NO HALE). Si se derrama en la ropa, retire y enjuague con agua fría. Contacto con los ojos - Enjuague con agua durante al menos 15 minutos, comuníquese con un médico. Ingestión: No induzca el vómito. Si los labios están unidos, use agua tibia para separarlos suavemente, comuníquese con un médico. Inhalación: Retire al aire libre, comuníquese con un médico

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utilice según las instrucciones, devuelva el contenedor utilizado y el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston Street, Baltimore, MD 21224 para un reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.