



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo instantáneo para madera WELDWOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presentamos el adhesivo instantáneo para madera Weldwood® de DAP: el último avance en adhesivos para trabajar con madera. Cura en solo 30 minutos - listo para cepillar, lijar y tinter. Reubicable hasta por 3 minutos para una alineación perfecta. Unión de resistencia profesional que es 40% más fuerte que las maderas como el cerezo, el álamo y el pino. No se abultan, las juntas permanecen ajustadas. Apto para todos los tipos de madera, no necesita activador. La unión es transparente, sin espuma expansiva, sin pegamento que gotee, sin complicación. Limpieza con agua y jabón. Uso en interiores/exteriores



EMPAQUE	COLOR	UPC
4.0 oz (113.4 g)	Transparente	7079800131

USOS SUGERIDOS

- Madera
- Aluminio
- Acero
- Caucho
- Acrinonitrilos Butadieno Estireno (ABS)
- PVC
- Melamina/laminado HPL
- Policarbonato
- Cerámica/Porcelana
- Vidrio
- Tela
- Piedra y concreto
- Baldosas
- Papel
- Compuestos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: ¡LEA LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE USAR!

1. Use guantes para evitar el contacto con la piel.
2. Para un rendimiento óptimo, cubra adecuadamente una de las dos superficies adyacentes.
3. Una las dos superficies y use la presión típica (suficiente para unir las superficies firmemente). No es necesario exprimir demasiado.
4. 30 segundos para colocar, 30 minutos para el curado.
5. Si la boquilla se atasca, simplemente límpiela con un pasador o un clip. Si es necesario, el líquido exprimido se puede retirar con una toalla seca de papel (no use agua).
6. Raspe y/o lije el adhesivo curado. Evite el contacto directo con la piel. No transfiera a ningún otro contenedor. Conserve el contenedor cerrado herméticamente.

Nota:

No es adecuado para polietileno, polipropileno ni PTFE. Pruebe previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda o lavaplatos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Etilcianoacrilato
Consistencia:	Líquida
Volátil:	>2%
No volátiles:	98.0%
Viscosidad:	2500 cps
Punto de ignición:	190° F (16° C)
Peso/galón (3.78 l):	9.18 lbs/gal
Olor:	Fuerte
Rango de temperatura para la aplicación:	55° F a 85° F (13° C a 29° C)
Temperatura óptima del envase:	55° F a 85° F (13° C a 29° C)
Rango de temperatura de servicio:	0° F a 120° F (-18° C a 49° C)
Tiempo de manipulación:	3 minutos
Completamente curado en:	4 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Cubrimiento:	10-15 ml/pies ²
Apariencia:	Transparente
Vida útil en el contenedor:	18 meses mínimo a 70° F (21° C)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes del curado: Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca y vuelva a colocar la tapa. Después de limpiar, moje cualquier toalla de papel usada para limpiar el adhesivo con agua antes de desechar.

Manos: Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda o enrolle suavemente el adhesivo (NO LO HALE), enjuague el área de contacto con agua y busque atención médica si fuese necesario.

Después del curado: El adhesivo curado se puede cortar con precaución usando una hoja afilada o se puede remover con acetona.

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! IRRITANTE DE LOS OJOS. SE ADHIERE A LA PIEL DE INMEDIATO. Contiene etilcianoacrilato. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite inhalar las emanaciones por tiempo prolongado. Utilice con ventilación adecuada. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con la piel - Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda suavemente o arrolle el adhesivo (NO LO HALE). Si se derrama en la ropa, retire y enjuague con agua fría. Contacto con los ojos - Enjuague con agua durante al menos 15 minutos; comuníquese con un médico. Ingestión: no induzca el vómito. Si los labios están unidos, use agua tibia para separarlos suavemente. Comuníquese con un médico. Inhalación: retírese al aire libre; comuníquese con un médico

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utiliza según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al **888-DAP-TIPS**, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224.

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.